

## Verftechnisch advies o.b.v. Perkoleum.

De ondergrond ontdoen van vet, vuil en stof.

Uitgaande van een schone, droge (vochtgehalte max. 18%), vetvrije en vaste ondergrond.

De gehele ondergrond gronden/ impregneren met 10-15% (terpentine) verdunde Perkoleum.

De gehele ondergrond overgronden met onverdunde Perkoleum (max. 5% verdund).

Geheel afschilderen met onverdunde Perkoleum (max. 5% verdund).

NB. Tussen de lagen dient er licht te worden geschuurd met fijn schuurpapier of scotch-brite.

