

**COMFORTROOF**



### **Beste klant**

Proficiat met de aankoop van uw comfortroof. Door deze handleiding is geen technische voorkennis vereist. Doorneem alles stap per stap, zodat noodzakelijke onderdelen en handelingen voorbereid zijn.

### **Veiligheid en efficiëntie**

Een ladder is hoog en wankel. Aluminiumprofielen zijn soms lang en scherp. Wees voorzichtig als u niet dagelijks met deze grondstoffen werkt, kinderen blijven daarom beter uit de buurt. Veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril en handschoenen kunnen hierbij helpen.

#### Gereedschappen:

- sleutel met sleutelwijdte 10mm
- handboormachine
- sterschroevendraaier (groot type)
- klopboormachine
- steenboor Ø8
- ijzerboor Ø7
- siliconespuit
- waterpas
- touw of een meter van min. 10 meter
- kappelladder (2 stuks)

#### Toebehoren verkrijgbaar in elke doe-het-zelf winkel:

- kleurloze, neutrale silicone (om nok af te dichten tegen de muur)

### **Advies**

- Gebruik steeds **alle** detailzichten als hulpmiddel voor het uitlijnen, uitrichten en positioneren van uw profiel. Let op doorsnede en gaten.
- Tijdens de montage ben je best met meerdere personen.
- De dakplaten steeds met de beletterde kant naar boven plaatsen.

Lijst van alle onderdelen kan je terugvinden op pagina 1 en 2.

### **Chèr(e) client(e).**

Félicitations pour l'achat de votre Comfortroof. Grâce au présent manuel, aucune connaissance technique préalable n'est requise pour le montage. Suivez les différentes étapes afin de préparer les différents éléments et d'opérer les manipulations nécessaires.

### **Sécurité et efficacité**

Tenez également compte de la hauteur et de la mauvaise stabilité de l'échelle. Les profils en aluminium sont parfois longs et coupants. Soyez donc prudent si vous n'utilisez pas régulièrement ce genre de matériel; gardez de préférence les enfants à distance. Chaussures de sécurité, lunettes de sécurité et gants peuvent être utiles.

#### **Outils :**

- 2 clés de 10 mm
- une perceuse manuelle
- un tournevis étoile (de grande taille)
- une perceuse à percussion
- une mèche à béton Ø8
- une mèche à métal Ø7
- un pistolet à mastic
- un niveau
- une corde ou un mètre de min. 10 mètres
- une échelle pliante (2 parties)

#### **Matériaux disponibles dans tous les magasins de bricolage :**

- mastic silicone neutre incolore (pour colmater le joint entre la faîtière et le mur)


### **Conseil**

- Utilisez toujours **toutes** les vues détaillées comme aide pour aligner, centrer et positionner votre profil. Soyez attentif à la section et aux perforations.

Idéalement, il convient d'être plusieurs pour le montage.

La liste des composants figure aux pages 1 et 2.

## Technische info / Info technique



| B     | H 1   | H 2   | Htot  |
|-------|-------|-------|-------|
| 2,05m | 2,21m | 0,37m | 2,58m |
| 3,04m | 2,21m | 0,5m  | 2,71m |


| B     | L    | Aantal Staanders  | B     | L    | Aantal Staanders  |
|-------|------|-------------------|-------|------|-------------------|
|       |      | Nombre de Piliers |       |      | Nombre de Piliers |
| 2,05m | 2,8m | 2                 | 3,04m | 2,8m | 2                 |
|       | 3,5m | 2                 |       | 3,5m | 2                 |
|       | 4,2m | 2                 |       | 4,2m | 2                 |
|       | 4,9m | 2                 |       | 4,9m | 3                 |
|       | 5,6m | 3                 |       | 5,6m | 3                 |
|       | 6,3m | 3                 |       | 6,3m | 3                 |

### Uitvoering :

- Aluminium profielen standaard in RAL 9016 (wit).
- Helling van 7,5°.
- Beplating breuk- en slagvast kunststof, dubbelwandig in opaal 10mm.
- Geleverd als bouw pakket, gereed voor directe montage.
- Voorzien van duidelijke handleiding.
- Staander = 80mm x 80mm
- Ondergrond voor muuraansluiting en bevestiging staandervoet moet stabiel en volkomen vlak zijn.
- Muuraansluiting wordt aangeraden af te dichten (bijvoorbeeld met de hulp van silicone) (De silicone in het bouw pakket is niet voorzien voor het afdichten van de muuraansluiting).

### Réalisation :

- Structure général en aluminium laquée RAL 9016 (blanc).
- La pente est de 7,5°.
- Panneaux en polycarbonate, double parois opaque 10mm.
- Livraison en kit.
- Notice de montage.
- Pilier = 80mm x 80mm.
- Le sous-sol du mur d'appui et de la fixation du pied du pilier doivent être stable et totalement plat.
- Il est conseillé de colmater la faîtière au mur (par exemple à l'aide de silicone) (Le silicone dans le kit n'est pas inclus pour colmater la faîtière).



| COMFORTROOF             | doos goot en nok /<br>boîte gouttière et faitière |      |      |      |      |      | doos staander /<br>boîte pilier |       | doos glas-<br>regeleinde /<br>boîte barres<br>exterieur<br>2 pcs |    | doos glasregel /<br>boîte barres de toit |       |    |       | verpakking dakplaten /<br>plaques polycarbonaat |       |    |       |    |       |    |    |
|-------------------------|---|------|------|------|------|------|---------------------------------|-------|--|----|--|-------|----|-------|---|-------|----|-------|----|-------|----|----|
|                         | Verpakking /<br>Emballage                         |      |      |      |      |      |                                 | 2 pcs | 3 pcs  |    |  | 2 pcs |    | 3 pcs |   | 3 pcs |    | 4 pcs |    | 5 pcs |    |    |
| Afmetingen /<br>Mesures | 2,8m  | 3,5m | 4,2m | 4,9m | 5,6m | 6,3m | 2 pcs                           | 3 pcs | 2m   | 3m | 2m                                       | 3m    | 2m | 3m    | 2m  | 3m    | 2m | 3m    | 2m | 3m    | 2m | 3m |
| 2,05m x 2,8m            | 1   | -    | -    | -    | -    | -    | 1                               | -     | 1  | -  | 1  | -     | -  | -     | -   | -     | 1  | -     | -  | -     |    |    |
| 2,05m x 3,5m            | -   | 1    | -    | -    | -    | -    | 1                               | -     | 1  | -  | -  | -     | 1  | -     | -   | -     | -  | -     | 1  | -     |    |    |
| 2,05m x 4,2m            | -   | -    | 1    | -    | -    | -    | 1                               | -     | 1  | -  | 2  | -     | -  | -     | 2   | -     | -  | -     | -  | -     |    |    |
| 2,05m x 4,9m            | -   | -    | -    | 1    | -    | -    | 1                               | -     | 1  | -  | 1  | -     | 1  | -     | 1   | -     | 1  | -     | -  | -     |    |    |
| 2,05m x 5,6m            | -   | -    | -    | -    | 1    | -    | -                               | 1     | 1  | -  | -  | -     | 2  | -     | -   | -     | 2  | -     | -  | -     |    |    |
| 2,05m x 6,3m            | -   | -    | -    | -    | -    | 1    | -                               | 1     | 1  | -  | 2  | -     | 1  | -     | -   | -     | 1  | -     | 1  | -     |    |    |
| 3,04m x 2,8m            | 1   | -    | -    | -    | -    | -    | 1                               | -     | -  | 1  | -  | 1     | -  | -     | -   | -     | -  | 1     | -  | -     |    |    |
| 3,04m x 3,5m            | -   | 1    | -    | -    | -    | -    | 1                               | -     | -  | 1  | -  | -     | -  | 1     | -   | -     | -  | -     | -  | 1     |    |    |
| 3,04m x 4,2m            | -   | -    | 1    | -    | -    | -    | 1                               | -     | -  | 1  | -  | 2     | -  | -     | -   | 2     | -  | -     | -  | -     |    |    |
| 3,04m x 4,9m            | -   | -    | -    | 1    | -    | -    | -                               | 1     | -  | 1  | -  | 1     | -  | 1     | -   | 1     | -  | 1     | -  | -     |    |    |
| 3,04m x 5,6m            | -   | -    | -    | -    | 1    | -    | -                               | 1     | -  | 1  | -  | -     | -  | 2     | -   | -     | -  | 2     | -  | -     |    |    |
| 3,04m x 6,3m            | -   | -    | -    | -    | -    | 1    | -                               | 1     | -  | 1  | -  | 2     | -  | 1     | -   | -     | -  | 1     | -  | 1     |    |    |


















**ONDERDELEN**










**PIÈCES**

**1**

**PARTS**

**TEIL**

| Fig.   | lengtes / longueurs                                    | Qty. |      |      |                |        |        |
|--|--|------|------|------|----------------|--------|--------|
|  |  | 2,8m | 3,5m | 4,2m | 4,9m           | 5,6m   | 6,3m   |
|    | nok /<br>faïtière                                      | 1    | 1    | 1    | 1              | 1      | 1      |
|    | goot /<br>gouttière                                    | 1    | 1    | 1    | 1              | 1      | 1      |
|    | glasregeleinde /<br>barre exterieur                    | 2    | 2    | 2    | 2              | 2      | 2      |
|    | glasregel /<br>barre de toit                           | 3    | 4    | 5    | 6              | 7      | 8      |
|    | afdekplaatje goot /<br>cache gouttière                 | 2    | 2    | 2    | 2              | 2      | 2      |
|    | plaatje goot links /<br>plaquette gouttière<br>gauche  | 1    | 1    | 1    | 1              | 1      | 1      |
|    | plaatje goot rechts /<br>plaquette gouttière<br>droite | 1    | 1    | 1    | 1              | 1      | 1      |
|    | afdekplaatje nok /<br>cache faïtière                   | 2    | 2    | 2    | 2              | 2      | 2      |
|    | plaatje nok links /<br>plaquette faïtière<br>gauche    | 1    | 1    | 1    | 1              | 1      | 1      |
|    | plaatje nok rechts /<br>plaquette faïtière<br>droite   | 1    | 1    | 1    | 1              | 1      | 1      |
|    | beugel-grond /<br>support-sol                          | 2    | 2    | 2    | 2,05m<br>3,04m | 2<br>3 | 3<br>3 |
|   | beugel-goot /<br>support-gouttière                     | 2    | 2    | 2    | 2,05m<br>3,04m | 2<br>3 | 3<br>3 |
|  | plaatje glasregel /<br>plaque de fixation              | 6    | 8    | 10   | 12             | 14     | 16     |
|  | plaatje glasregel-<br>einde /<br>plaque de fixation    | 2    | 2    | 2    | 2              | 2      | 2      |
|  | dakplaat /<br>panneau de toit                          | 4    | 5    | 6    | 7              | 8      | 9      |
|  | U-profiel /<br>profilé en U                            | 4    | 5    | 6    | 7              | 8      | 9      |
|  | L-plaatje /<br>plaque en L                             | 3    | 4    | 5    | 6              | 7      | 8      |

| Fig.  |  | Qty. |      |      |                |        |        |
|---|--|------|------|------|----------------|--------|--------|
|   |  | 2,8m | 3,5m | 4,2m | 4,9m           | 5,6m   | 6,3m   |
|  | staander /<br>pilier                     | 2    | 2    | 2    | 2,05m<br>3,04m | 2<br>3 | 3<br>3 |
|  | zelftapper<br>Ø3,9x19                    | 12   | 12   | 12   | 12             | 12     | 12     |
|  | zelftapper<br>Ø4,8x22                    | 20   | 24   | 28   | 32             | 36     | 40     |
|  | zelfborend<br>autotaraudeuses<br>Ø4,8x16 | 24   | 28   | 32   | 40             | 44     | 48     |
|  | zelfborend<br>autotaraudeuses<br>Ø4,8x32 | 3    | 4    | 5    | 6              | 7      | 8      |
|  | Ø8                                       | 13   | 14   | 15   | 20             | 21     | 22     |
|  | Ø6x40                                    | 13   | 14   | 15   | 20             | 21     | 22     |
|  | afdekplaatje<br>vijs / capuchon          | 16   | 20   | 24   | 28             | 32     | 36     |
|  | atlasdraad /<br>fil tendeur              | 8    | 10   | 12   | 14             | 16     | 18     |






**ONDERDELEN**

**PIÈCES**

**2**


**PARTS**

**TEIL**










Gaten in nok boren met boor Ø7 volgens opgegeven maten (fig. 1).  
 Telkens nauwkeurig meten vanaf de zijkant.  
 Zijkanten van de nok afdekken met plaatje;  
 vervolgens hierop het eindplaatje bevestigen met siliconelijm (fig. 2-3-4-5).  
 Bij het aanwijzen van de plaatjes aan de nok, de boormachine niet te sterk afstellen (fig. 2-4).

Percez des trous avec la mèche Ø7 dans la faîtière selon les mesures communiquées (fig. 1).  
 Mesurez soigneusement à partir du bord.  
 Couvrez les côtés de la faîtière avec les plaquettes;  
 fixez ensuite les caches avec de la colle silicone (fig. 2-3-4-5).  
 Lorsque vous vissez les plaquettes sur la faîtière, réglez la perceuse sur une petite vitesse (fig. 2-4).



| Nr. | L(mm)   | Qty. | Fig. |
|-----|---------|------|------|
| A   |         | 1    |      |
| B   |         | 2    |      |
| C   |         | 2    |      |
| D   | Ø3,9x19 | 4    |      |

**NOK**                      **FAÎTE**                      **3**                      **RIDGE**                      **FIRST**



Controleer of muur en ondergrond stabiel en volkomen vlak is (fig. 1-2).  
 Meet de maat aangegeven op fig. 3.  
 Deze maten zijn enkel geldig bij een volledig vlakke vloer.  
 Hou dit profiel vast en teken de gaten over op de muur (fig. 4).  
 Boor gaten in de muur op de afgetekende plaatsen (fig. 5).  
 Bevestig nok aan muur (fig. 6).




Assurez-vous que le mur et le sol sont stables et parfaitement plans (fig. 1-2).  
 Mesurez la distance indiquée à la fig. 3.  
 Ces distances ne sont valables que si le sol est parfaitement plat.  
 Maintenez le profil en place et indiquez la position des trous sur le mur (fig. 4).  
 Percez les trous dans le mur aux endroits indiqués (fig. 5).  
 Fixez la faîtière sur le mur (fig. 6).

| Nr. | L(mm) | Qty. | Fig. |
|-----|-------|------|------|
| A   |       |      |      |
| B   | Ø6x40 |      |      |

**Eén** zijkant van de goot afdekken met plaatje ; vervolgens hierop het eindplaatje bevestigen met siliconelijm (fig. 1-2). Bij het aanwijzen van de plaatjes aan de goot, de boormachine niet te sterk afstellen (fig. 1). Bij het bepalen van de posities van de beugels-goot, hou dan rekening dat deze op maximum 700mm van de gooteinde mag gemonteerd worden (fig. 3) en dat de onderlinge afstand maximum 3,7m mag zijn (zie technische fiche). Wanneer de overkapping 2,05m breed is en langer dan 7 ruiten; of 3,04m breed is en langer dan 6 ruiten moet er nog een derde beugel-goot gemonteerd worden. In het midden van de beugels de goot perforeren met enkele gaten van  $\varnothing 7$  en dit voor de afwatering(fig. 4).

Couvrez **l'un des côtés** de la gouttière avec une plaquette ; fixez-y ensuite le cache avec la colle silicone (fig. 1-2). Lorsque vous vissez les plaquettes sur la gouttière, réglez la perceuse sur une petite vitesse (fig. 1). Lorsque vous déterminez la position des supports-gouttières, gardez à l'esprit qu'ils doivent être placés à une distance maximale de 700 mm de l'extrémité de la gouttière (fig. 3) et être espacés entre eux de 3,7 m maximum (voir fiche technique). Lorsque le toit fait 2,05 m de large et comporte plus de 7 vitres ou 3,04 m de large et plus de 6 vitres, un troisième support-gouttière doit être monté.

Percez quelques trous de  $\varnothing 7$  dans la gouttière au milieu des supports-gouttières, pour l'écoulement des eaux (fig. 4).



| Nr. | L(mm)  | Qty. | Fig. |
|-----|--|------|------|
| A   |  | 1    |      |
| B   |  | 1    |      |
| C   |  | 1    |      |
| D   | 75   | 2/3  |      |
| E   | zelfborend<br>vis autotaraudeuses<br>$\varnothing 4,8 \times 16$ | 8/12 |      |
| F   | $\varnothing 3,9 \times 19$                                      | 4    |      |



**GOOT**

**GOUTTIÈRE**



**5**

**GUTTER**



**RINNE**



Monteer aan de uiteinden van de glasregels de bevestigingsplaatjes (fig.1-2-3-4).  
 Draai de vijzen vast met een boormachine.  
 Let op de positie van de plaatjes tov de glasregels.  
 Doe dit voor de 2 glasregeleinden en alle andere glasregels.



Placez les plaques de fixation aux extrémités des parcloses (fig 1-2-3-4).  
 Fixez les vis à l'aide d'une perceuse.  
 Prenez garde à la position des plaquettes par rapport aux parcloses.  
 Procédez ainsi pour les 2 extrémités du parclose et pour tous les autres parcloses.



| Nr. | L(mm)   | Qty. | Fig. |
|-----|---------|------|------|
| A   |         | 2    |      |
| B   |         |      |      |
| C   |         | 4    |      |
| D   |         |      |      |
| E   | Ø4,8x22 |      |      |

**DAK**

**TOIT**




**6**



**ROOF**

**DACH**

Schuif de staander over de beugel-goot aan de onderkant van de goot (fig. 1).  
 Schuif de beugel-grond in de staander (fig. 2).  
 Wanneer er nog een extra beugel in het midden van de goot staat, plaats je hierop ook een staander en een beugel-grond.

Glissez le montant sur le support-gouttière, en-dessous de la gouttière (fig. 1).  
 Glissez le support-sol dans le montant (fig. 2).  
 Si vous avez placé un support-gouttière supplémentaire au milieu de la gouttière, placez également un montant et un support-sol.



| Nr. | L(mm) | Qty. | Fig.  |
|-----|-------|------|---|
| A   | 2200  | 2/3  |  |
| B   | 80    | 2/3  |  |









**STAANDER**

**CONTREFORT**

**7**


**SUPPORT**

**STÜTZPFEILER**



Bevestig de buitenste glasregels met zelfborende vijzen. Aan de ene kant tegen de afdekplaatjes en aan de andere kant aansluitend met de goot- en nokeinde. Deze vijzen vastschroeven met een boormachine (fig. 1-2-3-4). Tijdens deze montage dient iemand de kolommen met goot vast te houden. Na plaatsen van de glasregels de constructie haaks en waterpas zetten (fig. 5-6-7). Teken op de grond de positie van devoetplaatjes af (fig. 8).

Fixez les parclozes extérieurs avec des vis autotaraudeuses. D'un côté, contre les caches et de l'autre côté, contre l'extrémité de la gouttière et du faite. Fixez ces vis à l'aide d'une perceuse (fig. 1-2-3-4). Pendant le montage, demandez à quelqu'un de maintenir les colonnes et la gouttière. Une fois les parclozes placés, mettez la construction d'équerre et de niveau (fig. 5-6-7). Indiquez la position des plaques d'assise (fig. 8).



| Nr. | L(mm)  | Qty. | Fig. |
|-----|--|------|------|
| A   | zelfborend<br>vis autotaraudeuses<br>Ø4,8x16 | 4    |      |

**KLAARZETTEN**

**PRÉPARATION**

**8**

**PREPARATION**

**VORBEREITUNG**




Haal 1 staander uit de wand. Terzeldertijd het dak op die plaats ondersteunen. Bij 3 staanders : begin bij de middelste. Bevestig de beugel-grond aan de grond op de afgetekende plaats (fig. 1-2).

Doe aan de binnenkant van de kolom siliconelijm aan 2 overstaande zijden (fig. 3). Tevens aan het andere uiteinde van de kolom siliconelijm doen aan dezelfde 2 overstaande zijden (fig 4).

Doe ook siliconelijm rondom de beugel-goot tegen de goot (fig. 5).

Plaats de staander terug en kuis de uitgestoken siliconelijm zorgvuldig af (fig. 6-7).

Doe volledig hetzelfde voor de andere staanders.



Ôtez un montant de la paroi. Soutenez le toit pendant l'opération.

Lorsqu'il y a 3 montants, commencez par celui du milieu.







Fixez le support-sol au sol à l'endroit indiqué (fig. 1-2).



A l'intérieur de la colonne, placez de la colle silicone sur les 2 parois opposées (fig. 3).

Appliquez simultanément de la colle silicone sur les 2 faces opposées de l'autre extrémité (fig. 4). Appliquez également de la colle autour du support-gouttière, contre la gouttière (fig. 5).

Remettez le montant en place et éliminez soigneusement l'excédent de colle silicone (fig. 6-7).

Procédez de même pour les autres montants.



| Nr. | L(mm) | Qty. | Fig.  |
|-----|-------|------|---|
| A   |       | 8/12 |  |
| B   | Ø6x40 | 8/12 |  |







**KLAARZETTEN**

**PRÉPARATION**

**9**


**PREPARATION**

**VORBEREITUNG**



Doe op de bodem van het U-profiel langs beide zijden wat siliconelijm (fig. 1). Plak een atlasdraad op de bodem van het U-profiel in de aangebrachte silicone (fig. 2). Doe dit voor alle meegeleverde U-profielen. Schuif de dakplaat in de nok tot in de gleuf van het glasregeleinde (fig. 3). Let op : Indien de platen te veel spannen in de profielen, gelieve de kopse kanten wat plat te drukken door middel van een tang (fig. 4). Duw het U-profiel op de plaat totdat deze achter het lipje van de goot klikt (fig. 5).








Déposez de la colle silicone dans le fond du profilé en U, de chaque côté (fig. 1). Placez un fil tendeur au fond du profilé en U, dans la silicone (fig. 2). Procédez de même pour tous les profilés en U fournis. Glissez le panneau de toit dans la faîtière, jusqu'à la rainure de l'extrémité du parclose (fig. 3). Attention : Si les panneaux sont trop serrés dans les profils, veuillez écraser les côtés à l'aide d'une pince (fig. 4). Pressez le profilé en U sur le panneau jusqu'à ce que ce dernier se bloque derrière la languette de la gouttière (fig. 5).




| Nr. | L(mm)                | Qty. | Fig. |
|-----|----------------------|------|------|
| A   | 2000x695<br>3000x695 | 1    |      |
| B   | 50                   |      | o    |
| C   | 695                  |      |      |

Plaats een glasregel tussen nok en gootmet een draaibeweging en met de dakplaat in de voorziene gleuf (fig. 1-2). Plaats deze glasregel op de correcte afstand gemeten vanaf de zijkant van de overkapping (fig. 3). Schroef de glasregel vast met een boormachine aan nok en goot (fig. 4-5). Let op tijdens het vastschroeven dat de glasregel niet verschuift. Deze afstand is zeer belangrijk!

Glissez un parclose entre la faîtière et la gouttière en veillant à placer le panneau de toit dans la rainure prévue (fig. 1-2). Placez ce parclose à bonne distance à partir du côté du toit (fig. 3). Fixez le parclose sur la faîtière et la gouttière à l'aide d'une perceuse (fig. 4-5). Prenez garde à ce que le parclose ne bouge pas durant la fixation ! La distance est très importante !



| Nr. | L(mm)  | Qty. | Fig.  |
|-----|--|------|---|
| A   | zelfborend<br>vis autotaraudeuses<br>Ø4,8x16 | 4    |  |


DAK

TOIT

11

ROOF

DACH




Vooraleer de laatste dakplaat te kunnen plaatsen moet het glasregeleinde eerst gedemonteerd worden. Draai de schroeven uit met een boormachine en neem de glasregel weg (fig. 1-2). Schuif de dakplaat in de nok tot in de gleuf van de glasregel (fig. 3). Duw het U-profiel op de plaat totdat deze achter het lipje van de goot klikt (fig. 4).

Avant de placer le dernier panneau de toit, il faut préalablement démonter l'extrémité du parclose.

Ôtez les vis à l'aide d'une perceuse et ôtez le parclose (fig. 1-2).

Glissez le panneau de toit dans la faitière, jusqu'à la rainure du parclose (fig. 3).

Pressez le profilé en U sur le panneau jusqu'à ce que ce dernier se bloque derrière la languette de la gouttière (fig. 4).



| Nr. | L(mm)                | Qty. | Fig. |
|-----|----------------------|------|------|
| A   | 2000x695<br>3000x695 | 1    |      |






**DAK**

**TOIT**

**13**


**ROOF**

**DACH**



Monteer de gedemonteerde zijglasregel terug tussen nok en goot met de dakplaat in de voorziene gleuf. Plaats deze zijglasregel gelijk met de zijkant van de goot. Schroef de glasregel vast aan nok en goot met een boormachine (fig. 1-2). Borg de twee U-profielen van de laatste en voorlaatste dakplaat vast met een klein L-plaatje (fig. 3). De zijkant van de goot afdekken met plaatje; vervolgens hierop het eindplaatje bevestigen met siliconelijm (fig. 4-5). Bij het aanwijzen van het plaatje aan de goot, de boormachine niet te sterk afstellen (fig. 4).

Remontez le parcloze latéral démonté entre la faîtière et la gouttière en veillant à placer le panneau de toit dans la rainure prévue. Alignez le parcloze latéral sur le côté de la gouttière. Fixez le parcloze sur la faîtière et la gouttière à l'aide d'une perceuse (fig. 1-2). Fixez définitivement les deux profilés en U du premier et du dernier panneau de toit avec une petite plaque en L (fig. 3). Couvrez le côté de la gouttière avec une plaquette ; fixez-y ensuite le cache avec la colle silicone (fig. 4-5). Lorsque vous vissez la plaquette sur la gouttière, réglez la perceuse sur une petite vitesse (fig. 4).



| Nr. | L(mm)  | Qty. | Fig. |
|-----|--|------|------|
| A   |  | 1    |      |
| B   |  | 1    |      |
| C   | 40   | 1    |      |
| D   | zelfborend<br>vis autotaraudeuses<br>Ø4,8x16 | 2    |      |
| E   | zelfborend<br>vis autotaraudeuses<br>Ø4,8x32 | 1    |      |
| F   | Ø3,9x19                                      | 4    |      |

DAK

TOIT





14

ROOF

DACH

De binnenkant van de goot langs beide uiteinden dichtspuiten met silicone (fig. 1).  
 Tevens de gleuf tussen dakplaat en U-profiel van alle dakplaten dichtspuiten met silicone (fig. 2).  
 Op iedere schroef een afdekdopje steken (fig. 3).

Colmatez l'intérieur de la gouttière aux deux extrémités avec de la silicone (fig. 1).  
 Colmatez également la rainure entre le panneau de toit et le profilé en U de tous les panneaux avec de la silicone (fig. 2).  
 Placez un capuchon sur chaque vis (fig. 3).



| Nr. | L(mm) | Qty. | Fig. |
|-----|-------|------|------|
| A   |       |      |      |

**AFWERKING**

**FINITION**

**15**

**COMPLETION**

**BEENDIGUNG**